


Bedienungsanleitung

DE / Mitteldichte Holzfaserplatte / Buchenholz
GB / MDF / Beech Wood



Achtung! Caution!



Pflegehinweise:

- Halten Sie Ihr Möbelstück von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm oder wischen Sie trocken mit einem fusenfreien Baumwolltuch.

