

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual – Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

Table with 13 columns: PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include product details (S, M), energy efficiency metrics (AEC, EEC, FDE, FDEC, LE, LEC, GFE, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI, F, EEL, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa), and safety instructions (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSEILS POUR L'ECONOMIE ENERGETIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEEPAHRUNG, TIPS VOR ENERGIEBERSPARUNG, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, ENERGIÅSAÅSTUNO UVOJA, TIPS TIL ENERGIBESPARELSE, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ, ENERGIÄSAÄSTUNO ANDEN, PADOMI ENERGIJAS TAUPĪŠANAI). Each row contains values for various parameters in different units and languages.

